

דין וחשבון על בדיקה מסי 7013216306

פרטי ההזמנה

שם המזמין : עמוס גזית בע"מ

מענו : מבטחים 4, קריית מטלון, פתח תקווה

תאריך ההזמנה : כ"ט מנחם-אב תש"ף (19 אוגוסט 20)

תאור המוצר

מסכת בד לאזור האף והפה, בצבע כחול (צד אחד) ולבן (צד שני).

דגם * : מסכת Livinguard דגם פרו (pro)

* לפי הכיתוב על אריזת המסכה.

לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : כ"ט מנחם-אב תש"ף (19 אוגוסט 20) **הנוטל: המזמין**

כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה

בדיקת יעילות הסינון בשמן פראפין לפי מפרט בדיקה של מתי"י, כמפורט בגוף הדו"ח.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

שם הבודק : יניב אדוריאן תפקיד : בודק

שם המאשר : דודו וארום תפקיד : רמ"ד חלונות ומע"י מיגון
תאריך הפקת הדו"ח : כ"ט מנחם-אב תש"ף (19 אוגוסט 2020)

דין וחשבון על בדיקה מסי 7013216306

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

תאור:

מסכת בד לאזור האף והפה, בצבע כחול (צד אחד) ולבן (צד שני).
דגם*: מסכת Livinguard דגם פרו (pro)


* לפי הכיתוב על אריזת המסכה.

תמונות:

אריזה (צד אחורי)



מסכה + אריזה (חזית)



דין וחשבון על בדיקה מס' 7013216306

דף 3 מתוך 3

מסקנה	תוצאות הבדיקה			אופן הבדיקה	
מסקנה אין	התנגדות לזרימה: 181 פסקל			<p><u>ציוד בדיקה:</u> מונה חלקיקים TOPAS LAP 340</p> <p><u>נוזל בדיקה:</u> שמן פראפין</p> <p><u>ספיקת אוויר:</u> 30 ליטר/דקה</p> <p><u>ממדי החלק הנבדק:</u> כל האזור הנתפס, בהתאמות קלות וללא מתיחות, בתחום הקוטר הפנימי של צינור הבדיקה (קוטר הפנימי: 60 מ"מ)</p> <p><u>עיקרון הבדיקה:</u> ספירת החלקיקים לפני ואחרי המסכה בפרק זמן קבוע</p>	
	מספר החלקיקים שנספרו $\times 10^3$		גודל חלקיקים (μm)		
	אחרי הדוגמא הנבדקת	לפני הדוגמא הנבדקת			
	81.0%	44194	233154		0.5
	94.5%	2330	42223		1.0
	97.9%	157	7547		2.0
	98.8%	32	2652		2.5
99.6%	7	1560	3.0		

סוף דין וחשבון הבדיקה

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן